

SOĞUTMALI SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz soğutmalı olmalıdır.
2. Cihaz tüm rotorlarıyla maksimum hızda 4 °C’de soğutma performansı göstermelidir.
3. Santrifüjün kapağı, örneklerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına engel olmayacak şekilde açılır olmalıdır. Kapak kilitli olmalı; kapak açıkken başlık dönmemeli veya başlık dönerken kapak açılmamalıdır. Kapak açık iken ışıklı veya sesli sinyal ile kullanıcıyı uyarmalıdır. Elektrik kesintilerinde cihazın kapağının açılabilmesi içindüzenek bulunmalıdır.
4. Cihaz uygun hızları aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - a- 18.000 rpm hıza ve 29.700xg santrifüj gücüne sahip 24x 1.5-2,2 ml
 - b- 14.000 rpm hıza ve 20.379xg santrifüj gücüne sahip 6x50 ml falkon tüp